


AeroCAD 6

Popis instalace




Děkujeme za Váš zájem o návrhový software AeroCAD. Následující řádky Vás seznámí s tím, jak jej nainstalovat do svého počítače.


1. Spustíte instalátor (soubor AC6_Setup.exe)
2. Zvolte jazyk instalace




3. Pokračujte dále tlačítkem *Další >*




4. Přečtete si licenční smlouvu, a pokud s ní souhlasíte, zvolte možnost „*Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy*“. Pokračujte tlačítkem *Další >*.




5. Přečtěte si informace o doporučené konfiguraci počítače a pokračujte tlačítkem *Další* >:




6. Zvolte složku, do které se AeroCAD bude instalovat (doporučujeme ponechat výchozí nastavení):




7. Zvolte, které součásti AeroCADu mají být instalovány. Doporučujeme neměnit nabízené nastavení, neodborná volba instalovaných součástí může vést k nefunkčnosti programu.




8. V případě potřeby přejmenujte položku AeroCADu v nabídce programů:




9. Chcete-li vytvořit na ploše zástupce pro spuštění AeroCADu, zatrhněte tuto možnost:




10. Spustíte samotnou instalaci tlačítkem *Instalovat*.




11. V případě, že na svém počítači nemáte dostupnou požadovanou verzi .NET Frameworku, vyžadovaného k běhu AeroCADu, instalátor Vám nabídne její instalaci – potvrďte tlačítkem *Ano*:




12. V následujícím okně potvrďte přečtení a souhlas s licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko *Instalovat*:




13. Po dokončení instalace .NET Frameworku se budou extrahovat soubory AeroCADu:




14. AeroCAD ke svému běhu vyžaduje rovněž balíček Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Pokud jej v počítači dosud nemáte, spustí se automaticky jeho instalace. Přečtěte si znění jeho licence a vyjádřete svůj souhlas zatržením volby „I have read and accept the license terms“:




15. Jestliže již tento balíček v počítači máte nainstalován, zobrazí se Vám následující okno. Pokračujte tlačítkem *Next >*.



16. Vyčkejte na dokončení instalace (údržby) balíčku:



17. Vaše instalace AeroCADu je nyní dokončena.



*REMAK, a.s.
Zuberská 2601
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
ac@remak.cz*